

Návod k obsluze

Landis & Staefa RDE...

RDE... – prostorový termostat umožňuje jednoduchým způsobem a ve správný čas zajistit požadovanou pokojovou teplotu. K tomu Vám slouží spínací šablony, které můžete upravovat podle Vašich požadavků. Je možno využít standardní nastavení spínacích časů nebo přizpůsobit vytápění Vaším individuálním potřebám.

Displej

- ☀ Normální teplota
- ☾ Úsporná teplota
- Automatický provoz
- ▲ Vytápění zapnuto
- Výměna baterií

Obsluha

Zvýšení/snížení teploty
Nastavení požadované teploty a času

Volič druhu provozu

Automatický provoz

Trvale normální teplota

Trvale úsporná teplota

Den (1 = Pondělí / 7 = Neděle)

Aktuální teplota v místnosti

Čas

Spínací šablona s časovým kurzorem

Nastavení

- ☉ Čas
- 1...7 Den v týdnu
- Spínací šablona

☾ Úsporná teplota

☀ Normální teplota

← Potvrzení

Baterie (Pouze pro bateriovou verzi)

3035Z11E

Uvedení do provozu s rychlým spuštěním

Termostat je dodáván se standardně nastavenými spínacími cykly, spínacími časy a teplotami. Při prvním uvedení do provozu postupujte následovně:

	Odstraňte z příloženého páru baterií transportní obal. Baterie vložte do držáku a zkontrolujte jejich správnou pozici. Držák vložte zpět do přístroje (platí pouze pro bateriovou verzi).
	Stiskněte tlačítko . Pomocí nastavte odpovídající denní čas a potvrďte stiskem .
	Stiskněte tlačítko . Pomocí nastavte správný den v týdnu a potvrďte stiskem . (1 = pondělí... 7 = neděle).
	Vyberte požadovaný druh provozu pomocí voliče druhu provozu.

Přejete si automatický provoz?

Pokud je volič druhu provozu nastaven do pozice , přístroj bude podle Vašeho týdenního spínacího programu automaticky přepínat mezi Normální a Úspornou teplotou / Vypnuto.

Přejete si trvale normální teplotu?

Volič druhu provozu nastavte do polohy Normální teplota. Přístroj bude vytápět trvale na nastavenou **normální teplotu**. Na displeji se zobrazí .

Přejete si trvale úspornou teplotu?

Volič druhu provozu nastavte do polohy Normální teplota. Přístroj bude trvale vytápět na nastavenou **úspornou teplotu**. .

Je Vám příliš teplo / zima?

Pomocí těchto tlačítek můžete zvyšovat nebo snižovat pokojovou teplotu po krocích 0.5 °C. Na displeji se nejdříve zobrazí nově nastavená teplota a potom znovu aktuální teplota.

Tyto změny budou platné pouze k nejbližšímu spínacímu bodu.

Je-li Vám na základě stávajícího nastavení vždy příliš teplo nebo zima, měli by jste odpovídajícím způsobem změnit nastavení Normální teploty nebo Úsporné teploty dle Vašeho požadavku.

Přejete si změnit nastavení Normální nebo Úsporné teploty?

Postupujte následovně:

- Stiskněte nebo pokud chcete změnit nastavení normální nebo úsporné teploty
- → Stávající nastavení začne na displeji blikat
- Pomocí tlačítek pro změnu teploty můžete změnit nastavení po krocích 0.5 °C.
- Stiskem , bude provedené nastavení uloženo a přístroj se vrátí do nastaveného provozu

Důležité:
V úsporném provozu lze jednotku nastavit na **Vypnuto**. Postupujte následovně:

- Změňte nastavení teploty na 5°C.
- Stiskněte po dobu 4 vteřin.

Symbol nebude na displeji zobrazován.
Hrozí nebezpečí zamrznutí!

Přejete si nastavit svůj vlastní týdenní spínací program?

Spínací šablona se skládá z 24 vertikálních dvojic segmentů a může být přiřazena ke každému dni v týdnu. Každá dvojice představuje periodu jedné hodiny. Jejich prostřednictvím můžeme změnit teplotu každých 60 minut.

Příklad:



Automatický provoz měníme pomocí změn ve spínací šabloně, volič druhu provozu nastavte do polohy .

Postupujte následovně:

	<ul style="list-style-type: none"> Stiskem vstoupíme do nastavovacího režimu → Spínací šablona prvního dne (pondělí) bude zobrazena na displeji. Krajní segment zleva začne blikat a je zobrazen čas 00:00 Pomocí nastavte čas v, kterém chcete změnit druh provozu Změnu druhu provozu v tomto čase provedte stiskem nebo stiskem nebo Stiskem nebo pomocí tlačítka provedte změny v následujícím dni ^{1...7} Pokud jste provedli nastavení spínací šablony všech dní v týdnu, stiskněte a provedené nastavení bude uloženo <p>Upozornění: 30 vteřin po poslední provedené změně regulátor opustí nastavovací režim. V tomto případě zůstane poslední změna provedená ve spínací šabloně neuložena!</p>
--	--

Přejete si změnit nastavený čas?

 	<p>Nastavení času:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stiskněte krátce → Zobrazovaný čas začne blikat Pomocí nastavte požadovaný čas Stiskem nebo uložte nastavení a opustíte nastavovací režim
------	---

Přejete si vrátit se zpět na standardní hodnoty?

 	<p>Současným stiskem tlačítka , obou tlačítek a ('+', '-') po dobu 3 vteřin provedeme Reset. Spínací časy a ostatní provedená nastavení se změní na své standardní hodnoty.</p> <p>Upozornění: Všechna individuální nastavení budou ztracena!</p>								
Standard. hodnoty	Nastavení Normální teploty: 20 °C								
	Nastavení Úsporné teploty: 8 °C								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Den</th> <th>Normální teplota</th> <th>Úsporná teplota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Po (1) – Pá (5)</td> <td>6:00 – 8:00 h 17:00 – 22:00 h</td> <td>22:00 – 6:00 h 8:00 – 17:00 h</td> </tr> <tr> <td>So (6) – Ne (7)</td> <td>7:00 – 22:00 h</td> <td>22:00 – 7:00 h</td> </tr> </tbody> </table>	Den	Normální teplota	Úsporná teplota	Po (1) – Pá (5)	6:00 – 8:00 h 17:00 – 22:00 h	22:00 – 6:00 h 8:00 – 17:00 h	So (6) – Ne (7)	7:00 – 22:00 h
Den	Normální teplota	Úsporná teplota							
Po (1) – Pá (5)	6:00 – 8:00 h 17:00 – 22:00 h	22:00 – 6:00 h 8:00 – 17:00 h							
So (6) – Ne (7)	7:00 – 22:00 h	22:00 – 7:00 h							

Objevuje se na displeji symbol ?

(Platí pouze pro bateriovou verzi)

Po objevení se tohoto symbolu je nutno do dvou týdnů vyměnit baterie za nové

Přejete si vyměnit baterie?

(Platí pouze pro bateriovou verzi)

- Připravte si dvě alkalické baterie typu AAA, 1.5 V
- Vyjměte bateriový držák, vyndejte původní a vložte nové baterie, držák zasuňte zpět
- Upozornění: Nastavená data se uchovávají pouze po dobu maximálně 3 minut!**
- Použité baterie dejte do sběru

Tipy k úsporám bez ztráty komfortu

- Vytápějte své prostory na maximálně 21 °C
- Přesouvejte volič druhu provozu na Úspornou teplotu i tehdy, jste-li nepřítomni jen na krátkou dobu.
- Větrejte pouze krátce, avšak vydatně dokořán otevřenými okny.